



Utilisation de la balance

Balance de cuisine Terrailon



Bouton UNIT

Permet de changer l'unité de mesure



Bouton Marche/ Arrêt

Permet d'allumer, éteindre et de faire un reset

g = Gramme



C'est l'unité de mesure le plus utilisé pour mesurer les aliments.

ml = Millilitres



C'est l'unité de mesure pour mesurer des aliments liquide.

A savoir

1g = 1 ml
1cl = 10 ml

Ecran



412

Indication du poids

g

Unité de mesure utilisé (g ou ml)

On note : 412 g

On lit : Quatre cent douze grammes

Allumer la balance



La balance est éteinte



Appuyez sur le bouton marche/arrêt



La balance s'allume



La balance est prête à être utilisé

Éteindre la balance



Restez appuyé sur le bouton marche/arrêt jusqu'à l'arrêt de l'écran



La balance est éteinte

Reset (Permet de remettre à zéro)



La balance affiche 412 g (c'est le poids du récipient)



Appuyez sur le bouton marche/arrêt



La balance affiche 0 g
Vous pouvez maintenant mesurer votre aliment

Représentation sur les recettes



L'aliment que vous devez peser

Ce que la balance doit afficher (quantité nécessaire pour la recette)

75 g de farine

Écriture en toute lettre (vocabulaire)